



*ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE*  
**“Roncalli”**

**ISTITUTO TECNICO (ECONOMICO –TECNOLOGICO) – LICEO SCIENTIFICO (SCIENZE APPLICATE) – SCUOLA CARCERARIA (SAN GIMIGNANO)**

VIA SENESE, 230 - 53036 POGGIBONSI (SI) - TEL. 0577 984711 - FAX. 0577 982852

CODICE ISTITUTO SIIS00800X – CODICE FISCALE 82002260527

<https://www.iisroncalli.edu.it> – e-mail: siis00800x@istruzione.it pec: siis00800x@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.041

A tutti i docenti  
A tutti gli studenti  
Agli assistenti tecnici  
Agli A.T.A.  
Al D.S.G.A.

I.I.S. “RONCALLI”

**Oggetto: Nuove fotocopiatrici multifunzione.**

Si informa tutto il personale della scuola che, sono attive le nuove fotocopiatrici multifunzione Olivetti installate nei due plessi del nostro Istituto, che assicurano una versatilità applicativa. Un sistema multifunzione capace di lavorare in rete per ottimizzare la produttività e una gestione documentale avanzata, organizzato nel seguente modo:

Plesso Roncalli: 2 dispositivi, uno vicino alla sala insegnanti e uno nel corridoio 1° piano vicino al lab. Informatica1.

Plesso Sarrocchi: 2 dispositivi, uno all'ingresso piano terra e all'ingresso 1° piano.

Tutto il personale è invitato a voler utilizzare lo strumento delle fotocopie con parsimonia e responsabilità, affinché tutta la collettività scolastica possa usufruire del servizio. A tal fine si ricorda che l'uso delle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente per le necessità di ordine didattico da soddisfare a scuola.


Si allega alla presente circolare un breve manuale di istruzioni.

Poggibonsi, 1 ottobre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gabriele Marini  
Firmato digitalmente


# Guida fotocopiatrice multifunzione

## Pannello principale:




## Funzione stampa

### Stampa da carta:




### Funzioni predefinite per la stampa:




## Stampa da penna USB

Inserire la penna USB sul lato destro della fotocopiatrice oppure clicca su "Memoria rimovibile"





Seleziona il file da stampare e clicca su **“Stampa”**





**3 - Rimozione sicura della penna USB**

## **Funzione scanner**

### **Scansione su penna USB:**

Inserire i fogli da scannerizzare nella fotocopiatrice e inserire la penna USB



**Scannerizza su penna USB**

Clicca su **“Rimuovi Memoria”** e prelevare la penna USB.